

BRUKSANVISNING for 1852 PARAFINOVN MED SHUT OFF FUNKSJON

MERK!

Bruk kun ren parafin.

Bruk varmeren kun i ventilerte rom.

Ikke plassere varmeren nærme brennbare materialer.

- Denne enheten har automatisk «Shut off» sikkerhetssystem. Hvis enheten veltes, vil oven slukkes umiddelbart.
- I situasjoner der det av sikkerhetsmessige årsaker er påkrevet å slukke ovnen hurtig, kan du dytte hammeren på justeringsenheten til siden og oven slukkes.
- Vent alltid minst 5 minutter før du tenner ovnen igjen etter å ha benyttet «shut off» funksjonen.

Slik fyller du parafin på din 1852 Parafinovn

- 1) Bruk en trakt og fyll opp med parafin til tankmåler viser «F»
- 2) Ikke overfyll tanken da det kan medføre vond lukt.
- 3) Fyll opp tanken igjen før den går helt tom. Går den helt tom må du la veiken trekke parafin før du tenner opp igjen.

Slik bruker du din 1852 Parafinovn

- 1) Fyll opp tanken med parafin til tankmåleren viser «F».
- 2) Ved første gangs opptenning la veiken suge opp parafin i ca. 15 min før opptenning.
- 3) Pass på at alle deler står som de skal.
- 4) Tenn på (se figurene 1 til 4 under hovedpunkt 4 i manual)
- 5) Varmegitter blir rødt etter 3-5 min hvis veiken er tilstrekkelig mettet med parafin før opptenning.
- 6) Varmen justeres ved at kontrollknott for veiken vrir med eller mot klokken Se figurer under hovedpunkt 5 i manual.
- 7) For å slukke varmeren vrir du kontrollknott for veiken mot klokken til flammen slukker. Det kan ta et par minutter før flammen slukker helt.
- 8) Juster alltid veiken med forsiktige bevegelser. Justerer du for raskt opp eller ned kan det forekomme at flammen blafrer eller blusser ekstra mye opp.
- 9) Brenner ovnen ujevn så vri justeringsknotten forsiktig opp og ned noen ganger.