

GMI™ 20

Hurtigstartveiledning



Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Konfigurasjon av enheten

MERK: Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige hvis aktuelle sensorer er koblet til enheten.

Med GMI 20 kan du vise data fra sensorer som er koblet til enheten på et NMEA 2000® eller NMEA® 0183-nettverk.



	Tar deg til forrige meny eller til instrumentskjermbildet.
	Viser ytterligere innstillinger for et instrument eller skjermbilde.
	Blar gjennom instrumentsidene og menyelementer.
	Åpner skjerminnstillingene når du trykker én gang. Slår av enheten når du holder inne. Åpner innstillingene for bakgrunnslys når du trykker to ganger. Åpner innstillingene for avslåing når du holder inne.

Profiler

Profiler er samlinger av instrumentsider og innstillingssider som kan tilpasses og plasseres i egendefinerte kategorier. Profiler kan bestå av instrumentsider som viser beslektede data, for eksempel drivstoffdata eller motordata.

Velge en profil

- 1 Velg > **Profiler** > **Velg profil**.
- 2 Velg en profil.

Gi en profil nytt navn

- 1 Velg > **Profiler** > **Gi profilen nytt navn**.
- 2 Velg eller for å bla gjennom bokstavene.
- 3 Velg **Velg** for å velge en bokstav.
- 4 Velg **Ferdig**.

Opprette egendefinerte profiler

Du kan opprette opptil tre egendefinerte profiler. Du kan legge til opptil ti sider fra flere instrumentsamlinger til en egendefinert profil.

- 1 Velg > **Profiler** > **Velg profil**.
- 2 Velg **Egendefinert 1**, **Egendefinert 2** eller **Egendefinert 3**.
- 3 Velg en side.
- 4 Velg et instrument eller flere instrumenter.
- 5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil fortsette å legge instrumentsider til i den egendefinerte profilen, velger du **Ja**.
- Hvis du vil fullføre den egendefinerte profilen, velger du **Nei**.

Låse en profil

Du kan låse en profil slik at det ikke kan utføres endringer for datafeltene, sideoppsett eller antall sider som kan vises samtidig.

Velg > **Profiler** > **Lås profil** > **Ja**.

Låse opp en profil

Velg > **Profiler** > **Lås opp profil** > **Ja**.

Gjenopprette profiler til standardinnstillinger

Du kan gjenopprette opplåste profiler til opprinnelige fabrikkinnstillinger.

- 1 Velg > **Profiler** > **Nullstill fabrikkinnstillinger**.
- 2 Velg **Gjeldende profil** eller **Alle profiler**.
- 3 Velg **Ja**.

Instrumentsider

Bla gjennom instrumentsider

Gå til instrumentsiden, og velg eller .

Konfigurere datafeltene

Data som angis på en instrumentside, kan vises på ulike måter avhengig av instrumentsiden som vises.

Velg > **Konfigurer datafelt**.

Legge til en instrumentside

- 1 Velg > **Sider** > **Legg til side**.
- 2 Velg en instrumentsidesamling.
- 3 Velg eller for å bla gjennom instrumentsidene.
- 4 Velg en instrumentside for å legge den til.
- 5 Velg eventuelt **Ja** for å legge til flere instrumentsider.

Fjerne en instrumentside

- 1 Velg > **Sider** > **Fjern side**.
- 2 Velg en side for å fjerne den.
- 3 Velg **Ja**.

Endre rekkefølgen på instrumentsider

Du kan endre rekkefølgen på instrumentsidene.

- 1 Velg > **Sider** > **Sorter sider på nytt**.
- 2 Velg en instrumentside.
- 3 Velg eller for å flytte instrumentsiden opp eller ned i rekkefølgen.
- 4 Velg **Velg** for å plassere instrumentsiden i den nye plasseringen i rekkefølgen.

Konfigurasjon av enheten

Systeminnstillinger

Velg > **Oppsett** > **System**.

Måleenheter: Angir måleenheter.

Retning: Angir referansen som brukes ved beregning av styrekursinformasjon.

Toner: Angir om og når det skal brukes lydvarsler.

Automatisk på: Gjør det mulig for enheten å slå seg på automatisk når NMEA 2000 nettverket slås på.

Språk: Angir skjermespråket.

Driftsmodus: Angir driftsmodus til normal eller butikkdemo.

Drivstoffkapasitet: Angir båtens høyeste drivstoffkapasitet.

Tid: Angir tidsformat, tidssone og sommertid for posisjonen din.

Hastighetskilder: Angir hastighetskildene for drivstofføkonomi og vind.

Systeminformasjon: Viser informasjon om programvaren.

Fabrikkinnstillinger: Nullstiller enheten til fabrikkinnstillingene.

Skjerminnstillinger

Velg  > **Oppsett** > **Skjerm**.

Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.

Konfigurer farger: Angir fargekonfigurasjonen for hver fargemodus. For dagfargemodus kan du velge en fullstendig fargekonfigurasjon eller konfigurasjon med høy kontrast. For nattfargemodus kan du velge en fullstendig fargekonfigurasjon, rød og svart eller grønn og svart fargekonfigurasjon.

Bakgrunnslys: Angir lysstyrken for bakgrunnslyset.

Nettverksdeling: Deler innstillinger for fargemodus, fargekonfigurasjon og bakgrunnslys med enheter på NMEA 2000 nettverket.

Alarminnstillinger

Velg  > **System** > **Alarmer**.

Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre enn den angitte verdien.

Dypt vann: Angi en alarm som varsler når dybden er større enn den angitte verdien.

Overflatetemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren rapporterer en temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller under den angitte temperaturen.

Total drivstoffmengde om bord: Angir en alarm som varsler når det gjenværende drivstoffet (basert på informasjon fra en drivstoffsensoren) kommer ned på et angitt nivå.

Motorstatus: Angir en alarm som varsler når en motor indikerer at det har oppstått et problem.

Relativ vindstyrke: Angir en alarm som varsler når relativ vindstyrke er ved, over eller under en angitt styrke.

Faktisk vindstyrke: Angir en alarm som varsler når faktisk vindstyrke er ved, over eller under en angitt styrke.

Relativ vindvinkel: Angir en alarm som varsler når relativ vindvinkel er ved, over eller under en angitt vinkel.

Faktisk vindvinkel: Angir en alarm som varsler når faktisk vindvinkel er ved, over eller under en angitt vinkel.

Spenning på enheten: Angir en alarm som varsler når batterispenningen kommer ned på et angitt nivå.

Ankeret driver: Angir en alarm som varsler hvis båten beveger seg en angitt avstand vekk fra punktet der GPS-enheten mottok koordinatene om hvor ankeret ble sluppet.

Total kjetting om bord: Angir en alarm som varsler når ankeret er en angitt avstand unna båten.

Avstand til anker: Angir en alarm som varsler når nærmeste anker er innenfor en angitt avstand.

Vise innstillinger for NMEA 2000

Du kan vise informasjon om enheter med NMEA 2000, og endre tilgjengelige enhetsbestemte alternativer for enheten.

1 Velg  > **Oppsett** > **NMEA 2000-enheter**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Enhetsliste** for å vise informasjon om enheten, blant annet programvareversjon og serienummer.
- Velg **Merk enheter** for å endre etikett for en enhet.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.

- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GMI™ 20 er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Dette varemerket kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.

