

GMI™ 20

Lynstartvejledning



Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Enhedskonfiguration

BEMÆRK: Visse funktioner er kun tilgængelige, hvis de relevante sensorer er sluttet til enheden.

GMI 20 giver dig mulighed for at vise data fra sensorer, der er tilsluttet enheden på et NMEA 2000® eller NMEA® 0183-netværk.



	Åbner den forrige menu eller instrumentskærbilledet.
	Viser yderligere indstillinger for et instrument eller skærbillede.
eller	Ruller gennem instrumentsider og menupunkter.
	Åbner displayindstillingerne, når der trykkes på den én gang. Slukker for enheden, når den holdes inde. Åbner indstillingerne for baggrundsbelysning, når der trykkes på den to gange. Åbner indstillingerne for slukning, når den holdes inde.

Profiler

Profiler er samlinger af instrumentsider og indstillingssider, der kan tilpasses og lægges i brugerdefinerede kategorier. Profiler kan bestå af instrumentsider, der viser ens data, f.eks. brændstofdatabe eller motordata.

Valg af en profil

- 1 Vælg > **Profiler** > **Vælg profil**.
- 2 Vælg en profil.

Omdøbe en profil

- 1 Vælg > **Profiler** > **Omdøb profil**.
- 2 Vælg eller for at rulle gennem bogstaverne.
- 3 Vælg **Vælg** for at vælge et bogstav.
- 4 Vælg **Udført**.

Oprette brugerdefinerede profiler

Du kan oprette op til tre brugerdefinerede profiler. Du kan tilføje op til ti sider fra forskellige instrumentsamlinger til en brugerdefineret profil.

- 1 Vælg > **Profiler** > **Vælg profil**.
- 2 Vælg **Brugerdefineret 1**, **Brugerdefineret 2** eller **Brugerdefineret 3**.
- 3 Vælg en side.
- 4 Vælg et instrument eller flere instrumenter.

5 Vælg en funktion:

- Vælg **Ja** for at fortsætte med at tilføje instrumentsider til den brugerdefinerede profil.
- Vælg **Nej** for at fuldføre den brugerdefinerede profil.

Låse en profil

Du kan låse en profil, så der ikke kan foretages ændringer i datafelter, sideopsætning eller antal sider, der kan vises ad gangen.

Vælg > **Profiler** > **Lås profil** > **Ja**.

Låse en profil op

Vælg > **Profiler** > **Lås op for profil** > **Ja**.

Gendanne profiler til deres standardindstillinger

Du kan gendanne fabriksindstillingerne for profiler, der ikke er låst.

- 1 Vælg > **Profiler** > **Nulstil standardindstillinger**.
- 2 Vælg **Aktuel profil** eller **Alle profiler**.
- 3 Vælg **Ja**.

Instrumentsider

Bladre gennem instrumentsider

Vælg eller fra instrumentsiden.

Konfigurering af datafelterne

Data på en instrumentside kan vises på forskellige måder afhængigt af den viste instrumentside.

Vælg > **Konfigurer datafelter**.

Tilføje en instrumentside

- 1 Vælg > **Sider** > **Tilføj side**.
- 2 Vælg en samling af instrumentsider.
- 3 Vælg eller for at rulle gennem instrumentsiderne.
- 4 Vælg en instrumentside, du vil tilføje.
- 5 Vælg om nødvendigt **Ja** for at tilføje flere instrumentsider.

Fjerne en instrumentside

- 1 Vælg > **Sider** > **Fjern side**.
- 2 Vælg en side, du vil fjerne.
- 3 Vælg **Ja**.

Ændre rækkefølgen af instrumentsider

Du kan ændre rækkefølgen på instrumentsiderne.

- 1 Vælg > **Sider** > **Omarranger sider**.
- 2 Vælg en instrumentside.
- 3 Vælg eller for at flytte instrumentsiden op eller ned i rækkefølgen.
- 4 Vælg **Vælg** for at sætte instrumentsiden ind på den nye plads i rækkefølgen.

Enhedskonfiguration

Systemindstillinger

Vælg > **Opsætning** > **System**.

Enheder: Ændring af måleenheder.

Retning: Indstiller den reference, der bruges til at beregne kursoplysninger.

Signal tone: Indstiller om og hvornår, der anvendes lyd.

Tænd automatisk: Lader enheden tændes automatisk, når NMEA 2000 netværket aktiveres.

Sprog: Indstiller sproget for skærmen.

Funktionstilstand: Indstiller funktionstilstanden til normal eller butiksdemofunktion.

Brændstofkapacitet: Indstiller den maksimale brændstofkapacitet for din båd.

Tid: Indstiller tidsformatet, tidszone og sommertid for din placering.

Kilder til hastighed: Indstiller kilder til hastighed for brændstoføkonomi og vind.

Systemoplysninger: Viser softwareinformation.

Fabriksindstillinger: Gendanner enhedens fabriksindstillinger.

Displayindstillinger

Vælg  > Opsætning > Display.

Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.

Konfigurer farver: Indstiller farvekonfigurationen for hvert farvevalg. For hvert farvevalg kan du vælge en konfiguration med fuld farve eller høj kontrast. For nattefarver kan du vælge en konfiguration med fuld farve, rød og sort eller grøn og sort.

Baggrundsllys: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Netværksdeling: Deler farvevalg, farvekonfiguration og indstillinger for baggrundsbelysning med enheder på NMEA 2000 netværket.

Alarmindstillinger

Vælg  > System > Alarmer.

Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver mindre end den angivne værdi.

Dybt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver større end den angivne værdi.

Overfladetemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren rapporterer en temperatur, der er 1,1 °C (2 °F) over eller under den angivne temperatur.

Total brændstof ombord: Indstiller en alarm til at lyde, når den resterende brændstofmængde (på baggrund af oplysninger om brændstofftilstrømning fra en brændstofsensoren) når det angivne niveau.

Maskinstatus: Indstiller en alarm til at lyde, når en motor indikerer et problem.

Relativ vindhastighed: Indstiller en alarm til at lyde, når den relative vindhastighed ligger på, over eller under den angivne hastighed.

Sand vindhastighed: Indstiller en alarm til at lyde, når den sande vindhastighed ligger på, over eller under den angivne hastighed.

Relativ vindvinkel: Indstiller en alarm til at lyde, når den relative vindvinkel er lig med, større eller mindre end den angivne vinkel.

Sand vindvinkel: Indstiller en alarm til at lyde, når den sande vindvinkel er lig med, større eller mindre end den angivne vinkel.

Enheds spænding: Indstiller en alarm til at lyde, når batterispændingen når et bestemt niveau.


Ankervagt: Indstiller en alarm til at lyde, når båden er kommet en bestemt afstand væk fra det punkt, hvor GPS'en modtog koordinaterne for, hvor ankeret blev kastet.

Total mængde ankertov ombord: Indstiller en alarm til at lyde, når ankeret er en specificeret afstand væk fra båden.

Afstand til ankerplads: Indstiller en alarm til at lyde, når den nærmeste ankerplads ligger inden for en specificeret afstand.

Visning af NMEA 2000 indstillinger

Du kan få vist oplysninger om dine NMEA 2000 enheder og ændre tilgængelige enhedsspecifikke funktioner for enheden.

1 Vælg  > Opsætning > NMEA 2000-enheder.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Enhedsliste** for at se oplysninger om enheden, f.eks. softwareversion og serienummer.

- Vælg **Etiketenheder** for at skifte navn på en enhed.

Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.

- Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMI™ 20 er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Dette varemærke må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.

