

## BÅTMOTORLÅS COMBILOCK QC

### MONTERINGS OCH BRUKSANVISNING



CombiLock QC är framtaget för låsning av motorer där man borrar ett extra hål i akterspegeln.

- 1\* Använd ett av de extra hål som finns i motorriggen, och borra ett hål som är 12,5 mm, genom akterspegeln.
- 2\* Montera bulten, utifrån och in i akterspegeln, använd sikaflex för tätning.
- 3\* Montera plastrondellen, den skall ta upp eventuella vibrationsljud.
- 4\* Lägg lite fett på bultens ändan och tryck sedan på låshuset se till att det bottna på bulten, tryck in låscylindern med hjälp av nyckeln, när cylindern är i botten vrid vänster för låsning. nyckeln går ej att ta ut om det inte är riktigt låst, låshuset går nu att rotera.
- 5\* Glöm ej att sätta på det gröna plasticskyddet för låscylindern, lägg gärna lite av det medskickade fettets i plasticskyddet innan Ni trycker på det.
- 6\* ***Var noga med att inte förvara nycklarna på samma ring som taggbrickan där nyckelnummret finns, håll isär nycklarna.***

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Jan Comstedt AB eller M A Trading AB