

Hvorfor er tilpasning viktig?

Støvmaske er bare effektive når de har en god tetning mot ansiktet og er tilpasset riktig.

Hvis det ikke er god tetning, vil forurensninger gå utenom filteret og inn gjennom åpningene langs kanten.

Du må følge disse instruksjonene for tilpasning hver gang du bruker en støvmaske i 3M™ Aura™ 9300+Gen3 serien.



Ansiktet skal være glattbarbert. Åndedrettsvern skal ikke brukes med skjeggstubber, skjegg eller annen hårvekst i ansiktet der ansiktsforseglingen er, da dette vil hindre god tetning mot ansiktet.



1. Ta tak i flikene med baksiden opp, og skill øvre og nedre panel.



2. Trekk i flikene ved hake- og nesepartiene til nesebøylen bøyes og åndedrettsvernet blir koppformet. Kontroller at begge panelene er brettet helt ut.



5. Ta tak i én strikk om gangen med den andre hånden, og dra den over hodet.
6. Legg den øvre strikken over issen på hodet og den nedre strikken nedenfor ørene. Strikkene må ikke være vridd. Juster øvre og nedre panel med flikene for å få masken til å sitte godt og komfortabelt. Kontroller at panelene ikke er brettet, og at flikene er foldet ned.

Form nesebøylen rundt nesen, og kontroller at forseglingen er god

Kontroller at panelene er brettet helt ut og flikene foldet ned

Masken plasseres riktig over ansiktet ved å ta tak i ventilen og/eller justere øvre og nedre panel med flikene



3. Mens du fortsatt holder i flikene, holder du masken med den åpne siden mot ansiktet og legger den over ansiktet.



4a) Støvmaske MED VENTIL – hold i sidene av ventilen med én hånd for å holde den på plass mot ansiktet.
4b) Støvmaske UTEN VENTIL – hold rundt åndedrettsvernet med én hånd med den åpne siden mot ansiktet.



7. Bruk begge hendene til å forme nesebøylen etter nesens form for å sørge for tett passform og god forsegling. Hvis du klemmer nesebøylen med bare én hånd, kan åndedrettsvernet fungere mindre effektivt.



8. Forseglingen mellom masken og ansiktet skal tilpasningstestes før du går inn på arbeidsområdet.

Den øvre strikken skal legges over issen på hodet. Pass på at strikken ikke er vridd

Den nedre strikken skal være plassert nedenfor ørene. Strikkene skal ikke være vridd

Tilpasningstest

1. Dekk fremsiden av masken med begge hender, og pass på at du ikke endrer passformen på åndedrettsvernet.
 - 2a. Masker UTEN VENTIL – PUST KRAFTIG UT.
 - 2b. Masker MED VENTIL – PUST KRAFTIG INN.
3. Hvis det lekker luft rundt nesen, justerer du nesebøylen på nytt for å tette lekkasjen. Gjenta tilpasningstesten ovenfor.
4. Hvis det lekker luft rundt kantene på masken, strammer du strikkene langs sidene av hodet for å tette lekkasjen. Gjenta tilpasningstesten.

Hvis du IKKE får utstyret til å sitte riktig, MÅ DU IKKE gå inn i det farlige området. Snakk med arbeidslederen din.