


# Båtsystem




## BKT72, BKT73, BKT74 - Mounting instructions

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097,  
www.batsystem.se, info@batsystem.se


### PÅ BADPLATTFORM:



**A**




**C**



**D**


#### Monteringssats:

- |      |                               |
|------|-------------------------------|
| 1 st | Stege (BKT72, BKT73 el BKT74) |
| 2 st | Vagnsbult M6x35 + mutter      |
| 2 st | Träskruv                      |



**B**

Se till att ramsidorna monteras parallellt så att inte stegen fastnar när den fälls in.





**BKT72, BKT73, BKT74**




Mått i mm. 2,3 el 4 steg.




### PÅ PEKE:



Se till att ramsidorna monteras parallellt så att inte stegen fastnar när den fälls in.



Mått i millimeter.



Kassetstegen monteras under peket.

### Monteringssats:

- |      |                               |
|------|-------------------------------|
| 1 st | Stege (BKT72 / BKT73 / BKT74) |
| 2 st | Vagnsbult M6x35 + mutter      |
| 2 st | Träskruv                      |